

Sauer-Weatherby Mod. Mark V - .300 Weatherby

Artikelnr.: LW/Rep./SauerWeatherbyMarkV.300Weatherby

499,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Hersteller: Sauer Weatherby

Modell: Mod. Mark V

Kaliber: Sonstige

Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Guten Tag,

zum Verkauf steht eine Repetierbüchse des Herstellers Weatherby, Modell Mark V, im rasanten Kaliber .300 Weatherby Magnum.

Die Waffe verfügt über einen scharfkantigen und schadfreien Lauf von 60 cm Länge.

Gebettet sind System und Lauf in einem klassischen Holzschaft mit deutscher Backe und einem vorderen Edelholzabschluss. Mit einer ventilierte Schaftkappe schließt die Waffe ab.

Als Zielfernrohr ist ein 8x52 von Hensoldt / Wetzlar mit Absehen 1 verbaut. Die Linsen sind klar und frei von Kratzern oder sonstigen Beschädigungen. Die Optik ist mittels einer klasischen SEM auf der Büchse montiert.

Die hier angebotene Büchse verfügt über einen gültigen Beschuss des Beschlussamtes Kiel.

Eine seitliche Schiebsicherung, eine offene Visierung (Kimme & Korn), ein sicherer Warzenverschluss sowie ein feiner, trockener Abzug runden die Aussattung dieser Waffe ab. Weiterhin verfügt diese Büchse über eine feine Fischhaut sowie über Riemenbügelösen.

Die Waffe hat leichte, äußerliche Gebrauchsspuren an Schaft und Laufoberfläche, was die Funktionalität und die Präzision jedoch nicht beeinträchtigt.

Sie erwerben mit die Büchse einen klassischen Repetierer mit Weitschusskaliber. Weiterhin erhalten Sie bei Abholung vor Ort zwei Päckchen (40 Schuss) Munition zu der Waffe dazu.

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen auftreten, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.sigsauer.com/firearms.htmlWarnhinweise!>

Verwendung und Umgang mit Waffen

Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen

□- □Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.□- □Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.□- □Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.□- □Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen.□- □Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.□- □Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.□- □Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.□- □Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergöße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein.□- □Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.□- □Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschließen möchten.□- □Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederaussteller sind.□- □Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.□- □Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.□- □Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder durch Hindernisse wie Zäune, Haken, Bäume und Gräben entstehen.□- □Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da es sich um eine Waffe handelt, die umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können.□- □Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Haken, Bäume und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.□- □Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.□- □Hat Ihre Waffe eine Ladephemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.□- □Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis.

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-
Mobil:
0175 - 419 27 24

E-Mail:
info@waffen-laux.de
Webseite:
www.waffen-laux.de