

# Tikka T3x Kunststoffschaf High Performance

**Hersteller:** Tikka

**Modell:** T3x Kunststoffschaf High Performance

**Kaliber:** Sonstige

**Zustand:** neu

**Frei erhältliche Waffe**

## Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein neuer Schaf für Repetierer der Marke Tikka T3x. Dieser ist absolut neu und wurde für einen Kunden demontiert und gegen einen anderen Schaf getauscht.

Eigenschaften:

- weiche Gummischafkappe mit hoher Dämpfung
- wechselbarer Pistolengriff
- griffige Oberfläche

Gerne Beraten wir Sie.

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Das Schafset darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen auftreten, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße  
Waffen Laux

## Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Achtung Warnhinweise!

Verwendung und Umgang mit Waffen

Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen

□- □Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.□- □Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.□- □Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.□- □Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen.□- □Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.□- □Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.□- □Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.□- □Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein.□- □Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.□- □Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschließen möchten.□- □Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.□- □Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.□- □Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.□- □Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.□- □Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können.□- □Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Heken, Bächen und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.□- □Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.□- □Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.□- □Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschließen, transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.□- □Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.□- □Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tresors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie unter Verschluss gelagert werden.□- □37 Marburg Verwenden Sie eine Waffe niemals als Werkzeug zum Heben oder Schlagen. Hier kann eine Urteilstilte -99 - info@vdb-waffen.de Schussabgabe stattfinden und die Waffe beschädigt werden.□- □Vor jedem Reinigen, müssen Sie sich vom Ladestand der Waffe überzeugen, dass sich nirgendswärts Munition im Patronenlager, Magazin oder Verschluss befindet.□- □Nur bei vollständig entladener Waffe, darf eine Wartung oder Reinigung stattfinden.□- □Greifen Sie die Waffe nicht von der Mündung her an.□- □Überreichen Sie Ihre Waffe nur im ungeladen Zustand und nur an Personen, bei denen eine sichere und vertraute Handhabung an der Waffe gewährleistet ist.□- □Bei einem Verleih oder Verkauf Ihrer Waffe an eine Person mit waffenrechtlicher Erlaubnis, sollten Sie immer die

Artikelnr.: Schaft/Tikka T3x neu schwarz

249,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



## Anbieterinformationen

### Waffen Laux

Im Rosberg 30  
56340 Dachsenhausen  
Rheinland-Pfalz

#### Telefon:

-

#### Mobil:

0175 - 419 27 24

#### E-Mail:

info@waffen-laux.de

#### Webseite:

www.waffen-laux.de