

Zeiss

Secacam 7 Batteriefach

Hersteller: Zeiss

Zustand: neu

Beschreibung:

Längere Einsatzdauer & einfache Handhabung – Zeiss Secacam 7 Batteriefach
Das Zeiss Secacam 7 Batteriefach ist das ideale Ersatz- oder Zusatzteil, um die Betriebsdauer Ihrer Secacam 7 Wildkamera zu verlängern. Dank passgenauer Konstruktion lässt sich das Batteriefach einfach austauschen oder ergänzen, sodass Ihre Kamera auch bei längeren Einsätzen zuverlässig funktionsfähig bleibt. Dieses Zubehör ist speziell auf die Zeiss Secacam 7 abgestimmt und gewährleistet hohe Kompatibilität, sichere Stromversorgung und zuverlässige Leistung – perfekt für Jäger, Naturbeobachter oder Outdoor-Fotografen, die keine Aufnahme verpassen möchten.
Technische Daten
Hersteller: Zeiss
Produktname: Secacam 7
BatteriefachTyp: Zubehör / Ersatzteil für Wildkamera
Kompatibilität: Zeiss Secacam 7
Funktion: Stromversorgung, Batteriefach
Besonderheiten: Einfach austauschbar, langlebig, zuverlässig
Lieferumfang 1 x Zeiss Secacam 7 Batteriefach

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: ZEISS, Carl-Zeiss-Straße 22, 73446 Oberkochen, GERMANY, E-Mail: verkauf.cop@zeiss.com
EU-Verantwortlicher: ZEISS, Carl-Zeiss-Straße 22, 73446 Oberkochen, GERMANY, E-Mail: verkauf.cop@zeiss.com

Artikelnr.: 216944

8,99 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

shoot-club GmbH

Brandiser Str. 102
04316 Leipzig OT Baalsdorf
Sachsen

Telefon:

0341 - 33157490

Fax:

0341 - 33157492

E-Mail:

service@shoot-club.de

Webseite:

www.shoot-club.de