

# Schmidt Rubin Waffenfabrik Bern Gewehr K11 - 7,5x55mm Swiss

Artikelnr.: LW/Rep./K11 SchmidtRubin braun

599,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



## Anbieterinformationen

### Waffen Laux

Im Rosberg 30  
56340 Dachsenhausen  
Rheinland-Pfalz

#### Telefon:

-

#### Mobil:

0175 - 419 27 24

#### E-Mail:

info@waffen-laux.de

#### Webseite:

www.waffen-laux.de

**Hersteller:** Schmidt Rubin

**Modell:** Gewehr K11

**Kaliber:** Sonstige

**Zustand:** 1 - gepflegt, sehr gut

**Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.**

#### Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein schöner nummerngleicher Geradezugrepetierer vom Hersteller Schmidt Rubin Waffenfabrik Bern Modell K11 im nummerngleichen Zustand. Der Repetierer ist im Kaliber 7,5x55 Swiss.

Die Waffe stammt aus der damaligen Depotauflösung und hat einen gültigen deutschen Beschuss aus 10/1969. Auch auf dem Verschluss ist ein gültiger deutscher Beschussstempel eingeschlagen.

Die Waffe hat für ihr Alter sehr wenig Gebrauchsspuren. Gesamtzustand ist gut. Der Schaft hat vermehrt leichte Druckstellen.

Eine tolle Gelegenheit für jeden Sammler oder Sportschützen.

Gerne beraten wir Sie.

Merkmale:

1. Druckpunkt bei ca. 700g und Auslösegewicht ca. 1300g
2. Nummerngleich
3. Bajonettaufnahme
4. guter Zustand der original Brünierung mit wenig Gebrauchsspuren
5. Holzschaft mit leichten Druckstellen, aber nummerngleich
6. Länge Abzugsbügel zu Schaftkappe: 34cm
6. Gesamtlänge: 131cm
7. Lauflänge: 76cm
8. Gesamtgewicht: 4,2kg
9. Beschussjahr: BA Mellrichstadt 10/1969

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen auftreten, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße  
Waffen Laux

#### Produktsicherheitsinformationen:

[https://de.wikipedia.org/wiki/Schmidt-RubinAchtung\\_Warnhinweise!](https://de.wikipedia.org/wiki/Schmidt-RubinAchtung_Warnhinweise!)

Verwendung und Umgang mit Waffen

Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen

□- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.□- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.□- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.□- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen.□- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.□- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.□- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.□- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein.□- Erst wenn das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.□- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschließen möchten.□-

Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.□- Das Verschiessen her und Waffenfachhändler e.V. von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.□- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.□- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.□- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können.□- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Heken, Bächen und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.□- Sichern Sie Ihre Waffe.

Telefon +49 (0)6421 480 75 00 Telefax +49 (0)6421 480 75 89 info@vdb-waffen.de