Steambow Taktischer Pfeilköcher für AR-6 Stinger II

Artikelnr.: SB-0000471

inkl. MwSt., zzgl. 5,00 EUR Versand, ab 150 EUR versandkostenfrei (DE)

30,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Steambow

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe



Beschreibung:

Taktischer Pfeilköcher für AR-6 Stinger II

Mit dem neuen taktischen Pfeilköcher lassen sich die 5er-Speedloader für die AR-6 Stinger II ideal tragen, lagern und gefahrlos transportieren.

Der Pfeilköcher ist für das MOLLE-System ausgelegt und lässt sich daher auf vielen Rucksäcken, Westen oder ähnlichen Kleidungsstücken stabil anbringen. Außerdem lässt sich der Speedloader, in verschiedenen Winkeln, auch an einem Gürtel oder am Hosenbund tragen. Durch die mitgelieferte Picatinny-Halterung kannst du den Pfeilköcher überdies direkt an der Stinger II befestigen, so hast du weitere Pfeile stets griffbereit.

Lieferumfang:
- 1 Taktischer Pfeilköcher für AR-6 Stinger II
- 1 Schnelllader V2
- 1 Gürtelclip
- 1 Picatinny-Montageblock
- benötigte Schrauben und Montagematerial

Sonstiges:

Hier können Sie den Artikel direkt über unseren Onlineshop kaufen:
https://x-hunter.de/steambow-taktischer-pfeilkoecher-fuer-ar-6-stinger-ii/728

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
Steambow GmbH
Bäckerstraße 1
2433 Margarethen am Moos
Österreich
Tel.: +43 2230 29974 20
E-Mail: support@steambow.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Dieses Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften, der Herstellerangaben sowie der beiliegenden Bedienungs-, Sicherheits- und Warnhinweise verwendet werden. Unsachgemäße Verwendung, falsche Lagerung, fehlerhafte Montage oder unbefugte Weitergabe können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder straf- bzw. ordnungsrechtlichen Folgen führen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers und bewahren Sie sie auf.
Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen. Bewahren Sie das Produkt stets sicher, trocken, verschlossen und für Unbefugte unzugänglich auf. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit der sicheren Handhabung vertraut sind und die rechtlichen Voraussetzungen für Erwerb, Besitz und Nutzung erfüllen.
Bei Messern, Klingen, Werkzeugen, scharfen oder spitzen Gegenständen besteht Schnitt-, Stich- und Verletzungsgefahr. Fassen Sie scharfe Kanten oder Spitzen nicht ungeschützt an und verwenden Sie geeignete Schutzhüllen, Sicherungen oder Verpackungen.
Bei Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Zubehör und Munition gelten zusätzlich die besonderen Vorschriften des Waffenrechts, Beschussrechts, Sprengstoffrechts sowie sonstiger einschlägiger Regelungen. Schusswaffen sind stets so zu behandeln, als seien sie geladen. Richten Sie Waffen niemals auf Menschen, auf Tiere nur im Rahmen der rechtmäßigen Jagd. Munition ist getrennt, sicher und unzugänglich für Unbefugte aufzubewahren.
Bei Produkten mit Batterien oder Akkus: Nicht kurzschließen, nicht erhitzen oder öffnen, nur mit geeigneten Ladegeräten laden und beschädigte Batterien oder Akkus nicht weiter verwenden. Bei Produkten mit Laser oder starker Lichtquelle: Niemals in den Strahl blicken und den Strahl nicht auf Personen oder Fahrzeuge richten. Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen, Verschleiß, festen Sitz und ordnungsgemäßen Zustand. Verwenden Sie beschädigte, veränderte oder nicht eindeutig sichere Produkte nicht weiter. Änderungen, Umbauten oder Reparaturen dürfen nur im rechtlich zulässigen Rahmen und, soweit erforderlich, durch fachkundige Personen erfolgen.
Beachten Sie stets die für Ihr Land und Ihren Verwendungszweck geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Erwerb, Besitz, Transport und die Verwendung bestimmter Produkte können erlaubnispflichtig, altersbeschränkt oder verboten sein.
Hinweise für Armbrüste
Armbrüste und ihre Bolzen sind keine Spielzeuge; Erwerb und Besitz sind ab 18 Jahren erlaubt. Schießen nur dort, wo es erlaubt und sicher ist (z. B. Schießstätte oder befriedetes Besitztum mit ausreichendem Bolzenfang, wenn kein Bolzen das Grundstück verlassen kann). Die Jagd mit der Armbrust ist in Deutschland verboten.
Nie auf Menschen oder Tiere zielen und nie ohne Bolzen auslösen (Leerschuss) – dabei können Sehne und Wurfarme brechen. Vor jedem Gebrauch Sehne, Kabel, Wurfarme und Sicherung auf Schäden prüfen, nur die vom Hersteller empfohlenen Bolzen und Spannhilfen verwenden und Finger aus der Sehnenbahn halten.
Gespannt und geladen nie unbeaufsichtigt lassen; entspannt, ungeladen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anbieterinformationen

X-HUNTER

Satower Weg 9a
24357 Fleckeby
Schleswig-Holstein

Telefon:
04354 2430 257
Fax:
043542430258
Mobil:
0178 5092 987
E-Mail:
kontakt@x-hunter.de
Webseite:
www.x-hunter.de