Kershaw Gravel SW Taschenmesser

Artikelnr.: BR01KS219

inkl. MwSt., zzgl. 5,00 EUR Versand, ab 150 EUR versandkostenfrei (DE)

53,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Kershaw

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe



Beschreibung:

Kershaw Gravel SW TaschenmesserReverse-Tanto-Klinge mit Stonewash-Finish für kernige Schneidarbeiten.
Das Gravel nimmt schwierigen Schneidarbeiten den Schrecken. Die Reverse-Tanto-Klinge aus 8Cr13MoV hat einen Top Swedge und deckt vom präzisen bis zum kräftigen Schnitt ein breites Spektrum ab.
Geöffnet wird per Flipper, den Frame Lock verbirgt der Edelstahlgriff diskret. Das Stonewash-Finish gibt dem Messer einen rauchigen Charakter. Fangriemenöse und umsetzbarer Deep-Carry-Clip (Tip-Up) sind vorhanden.
Hauptmerkmale- Reverse-Tanto-Klinge aus 8Cr13MoV mit Top Swedge- Stonewash-Finish- Federunterstützter Flipper, Frame Lock- Edelstahlgriff- Fangriemenöse, Deep-Carry-Clip (Tip-Up) umsetzbarTechnische Daten- Klingenlänge: 6,4 cm- Gesamtlänge: 15 cm- Klingenstärke: 2,3 mm- Gewicht: 78 g- Klingenstahl: 8Cr13MoV- Klingenfarbe: Unbeschichtet- Griffmaterial: Edelstahl- Farbe: Grau- Öffnung: Federunterstützt- Öffnungshilfe: Flipper- Verschluss: Framelock

Sonstiges:

Hier können Sie den Artikel direkt über unseren Onlineshop kaufen:
https://x-hunter.de/kershaw-gravel-sw-taschenmesser/6989

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Kai USA Ltd., 18600 SW Teton Ave, OR 97062 Tualatin, Vereinigte Staaten, email@kaiusa.com, +1 800-325-2891
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
Heinr. Böker Baumwerk GmbH Solingen
Schützenstr. 30
42659 Solingen
Deutschland
Tel.: +49 212 4012-0
E-Mail: info@boker.de
Sicherheits- und Warnhinweise
Dieses Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften, der Herstellerangaben sowie der beiliegenden Bedienungs-, Sicherheits- und Warnhinweise verwendet werden. Unsachgemäße Verwendung, falsche Lagerung, fehlerhafte Montage oder unbefugte Weitergabe können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder straf- bzw. ordnungsrechtlichen Folgen führen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers und bewahren Sie sie auf.
Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen. Bewahren Sie das Produkt stets sicher, trocken, verschlossen und für Unbefugte unzugänglich auf. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit der sicheren Handhabung vertraut sind und die rechtlichen Voraussetzungen für Erwerb, Besitz und Nutzung erfüllen.
Bei Messern, Klingen, Werkzeugen, scharfen oder spitzen Gegenständen besteht Schnitt-, Stich- und Verletzungsgefahr. Fassen Sie scharfe Kanten oder Spitzen nicht ungeschützt an und verwenden Sie geeignete Schutzhüllen, Sicherungen oder Verpackungen.
Bei Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Zubehör und Munition gelten zusätzlich die besonderen Vorschriften des Waffenrechts, Beschussrechts, Sprengstoffrechts sowie sonstiger einschlägiger Regelungen. Schusswaffen sind stets so zu behandeln, als seien sie geladen. Richten Sie Waffen niemals auf Menschen, auf Tiere nur im Rahmen der rechtmäßigen Jagd. Munition ist getrennt, sicher und unzugänglich für Unbefugte aufzubewahren.
Bei Produkten mit Batterien oder Akkus: Nicht kurzschließen, nicht erhitzen oder öffnen, nur mit geeigneten Ladegeräten laden und beschädigte Batterien oder Akkus nicht weiter verwenden. Bei Produkten mit Laser oder starker Lichtquelle: Niemals in den Strahl blicken und den Strahl nicht auf Personen oder Fahrzeuge richten. Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen, Verschleiß, festen Sitz und ordnungsgemäßen Zustand. Verwenden Sie beschädigte, veränderte oder nicht eindeutig sichere Produkte nicht weiter. Änderungen, Umbauten oder Reparaturen dürfen nur im rechtlich zulässigen Rahmen und, soweit erforderlich, durch fachkundige Personen erfolgen.
Beachten Sie stets die für Ihr Land und Ihren Verwendungszweck geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Erwerb, Besitz, Transport und die Verwendung bestimmter Produkte können erlaubnispflichtig, altersbeschränkt oder verboten sein.

Anbieterinformationen

X-HUNTER

Satower Weg 9a
24357 Fleckeby
Schleswig-Holstein

Telefon:
04354 2430 257
Fax:
043542430258
Mobil:
0178 5092 987
E-Mail:
kontakt@x-hunter.de
Webseite:
www.x-hunter.de