Böker Plus Savior 2 Taschenmesser

Artikelnr.: BR01BO321

inkl. MwSt., zzgl. 5,00 EUR Versand, ab 150 EUR versandkostenfrei (DE)

54,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Böker Manufaktur Solingen

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe



Beschreibung:

Böker Plus Savior 2 TaschenmesserEin Rettungsmesser mit Glasbrecher und Gurtschneider für Fremd- und Eigenhilfe.
Die Rettungsmesserserie Böker Plus Savior richtet sich an private Nutzer, die für den Unfall gewappnet sein möchten, ebenso wie an professionelle Anwender. Solide Stahlplatinen tragen eine glasfaserverstärkte Kunststoffbeschalung mit direkt aufgespritzten, gripfördernden TPR-Gummieinlagen. Das sorgt für sicheres Handling auch bei Nässe, Kälte und in Stresssituationen.
Der auswechselbare Glasbrecher am Griffende durchschlägt Seitenscheiben, der ausklappbare Gurtschneider kappt Gurte auch nah am Körper. Die Klinge hat einen Teilwellenschliff und wird über den Flipper geöffnet. Ein abnehmbarer Clip (Tip-down) gehört zur Ausstattung, geliefert wird mit einem Nylon-Gürteletui.
Hauptmerkmale- Auswechselbarer Glasbrecher am Griffende- Ausklappbarer Gurtschneider- Klinge mit Teilwellenschliff und Flipper- GFK-Beschalung mit griffigen TPR-Einlagen- Abnehmbarer Clip (Tip-down)Technische Daten- Klingenlänge: 8,5 cm- Klingenstärke: 3,3 mm- Gesamtlänge: 21,1 cm- Gewicht: 159 g- Klingenstahl: 12C27- Griffmaterial: GFK und TPR- Verschluss: Linerlock- Öffnungshilfe: Flipper- Klingenfarbe: schwarz- Farbe: Schwarz- Gefertigt in: AsienLieferumfang- Nylon-Gürteletui

Sonstiges:

Hier können Sie den Artikel direkt über unseren Onlineshop kaufen:
https://x-hunter.de/boeker-plus-savior-2-taschenmesser/5569

Produktsicherheitsinformationen:

Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
Heinr. Böker Baumwerk GmbH Solingen
Schützenstr. 30
42659 Solingen
Deutschland
Tel.: +49 212 4012-0
E-Mail: info@boker.de
Sicherheits- und Warnhinweise
Dieses Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften, der Herstellerangaben sowie der beiliegenden Bedienungs-, Sicherheits- und Warnhinweise verwendet werden. Unsachgemäße Verwendung, falsche Lagerung, fehlerhafte Montage oder unbefugte Weitergabe können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder straf- bzw. ordnungsrechtlichen Folgen führen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers und bewahren Sie sie auf.
Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen. Bewahren Sie das Produkt stets sicher, trocken, verschlossen und für Unbefugte unzugänglich auf. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit der sicheren Handhabung vertraut sind und die rechtlichen Voraussetzungen für Erwerb, Besitz und Nutzung erfüllen.
Bei Messern, Klingen, Werkzeugen, scharfen oder spitzen Gegenständen besteht Schnitt-, Stich- und Verletzungsgefahr. Fassen Sie scharfe Kanten oder Spitzen nicht ungeschützt an und verwenden Sie geeignete Schutzhüllen, Sicherungen oder Verpackungen.
Bei Schusswaffen, wesentlichen Waffenteilen, Zubehör und Munition gelten zusätzlich die besonderen Vorschriften des Waffenrechts, Beschussrechts, Sprengstoffrechts sowie sonstiger einschlägiger Regelungen. Schusswaffen sind stets so zu behandeln, als seien sie geladen. Richten Sie Waffen niemals auf Menschen, auf Tiere nur im Rahmen der rechtmäßigen Jagd. Munition ist getrennt, sicher und unzugänglich für Unbefugte aufzubewahren.
Bei Produkten mit Batterien oder Akkus: Nicht kurzschließen, nicht erhitzen oder öffnen, nur mit geeigneten Ladegeräten laden und beschädigte Batterien oder Akkus nicht weiter verwenden. Bei Produkten mit Laser oder starker Lichtquelle: Niemals in den Strahl blicken und den Strahl nicht auf Personen oder Fahrzeuge richten. Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen, Verschleiß, festen Sitz und ordnungsgemäßen Zustand. Verwenden Sie beschädigte, veränderte oder nicht eindeutig sichere Produkte nicht weiter. Änderungen, Umbauten oder Reparaturen dürfen nur im rechtlich zulässigen Rahmen und, soweit erforderlich, durch fachkundige Personen erfolgen.
Beachten Sie stets die für Ihr Land und Ihren Verwendungszweck geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Erwerb, Besitz, Transport und die Verwendung bestimmter Produkte können erlaubnispflichtig, altersbeschränkt oder verboten sein.

Anbieterinformationen

X-HUNTER

Satower Weg 9a
24357 Fleckeby
Schleswig-Holstein

Telefon:
04354 2430 257
Fax:
043542430258
Mobil:
0178 5092 987
E-Mail:
kontakt@x-hunter.de
Webseite:
www.x-hunter.de