Outdoor Edge Edge-X

Artikelnr.: 213036

12,95 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Outdoor Edge

Zustand: neu

Beschreibung:

Outdoor Edge Edge-X Sharpener MesserschärferDer Edge-X ist ein 2-stufiger Messerschärfer mit schwenkbarer X-Basis und gummiertem Griff für sicheren Halt. Dank der rutschfesten Füße der X-Basis kann der Sharpener auch auf glatten Oberflächen verwendet werden. Nach Gebrauch des Edge-X wird die Basis eingeklappt und kann komfortabel und platzsparend verstaut werden.Technische Daten des Outdoor edge Edge-X Sharpeners:- Hersteller: Outdoor Edge- Modell: Edge-X Sharpener- Typ: Messerschärfer- Material Sockel: Zytel (Glas-Nylon)- Maße in cm: 4,0 x 10,0 x 1,8- Gewicht: 1,2 oz / 34 gLieferumfang:1x Outdoor Edge Edge-X Messerschärfer

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Outdoor Edge Cutlery Corp, 5480 Nathan Lane Suite 120, 55442 Plymouth MN, UNITED STATES, Web: www.outdooredge.com
EU-Verantwortlicher: shoot-club GmbH, Brandiser Str. 102, 04316 Leipzig, GERMANY, E-Mail: service@shoot-club.de

Anbieterinformationen

shoot-club GmbH

Brandiser Str. 102
04316 Leipzig OT Baalsdorf
Sachsen

Telefon:
0341 - 33157490
Fax:
0341 - 33157492
E-Mail:
service@shoot-club.de
Webseite:
www.shoot-club.de