

Fluna Tec Waffenpflege-Set Nr. 4 Schalldämpfer

Hersteller: Fluna Tec

Modell: Waffenpflege-Set Nr. 4 Schalldämpfer

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Shoplink und Verfügbarkeit

Fluna Tec Waffenpflege-Set Nr. 4 Schalldämpfer

1x Fluna SDR Reinigungskonzentrat 250ml

1x Mikrofasertuch 40x40cm schwarz

Effektive Schalldämpfer-Reinigung – entfernt Pulverschmauch und Ablagerungen mühelos.

Selbsttätige Reinigungsformel – einfach einlegen, einwirken lassen, abspülen.

Materialschonend – greift keine Dichtungen oder Beschichtungen an.

Längere Lebensdauer – reduziert Ablagerungen und erhält die Dämpfungsleistung.

Einfache Anwendung – mit PVC-Hülle für eine unkomplizierte Reinigung ohne Sauerei.

FLUNA SDR SCHALLDÄMPFERREINIGER

Nützen Sie in Zukunft für die selbsttätige Reinigung Ihres Supressors Fluna SDR, den Spezialreiniger und Entfetter für alle Silencer. Fluna SDR reinigt Metalloberflächen selbstständig von Pulverschmauch und sämtlichen Verbrennungsrückständen. Setzen Sie einfach die Reinigungslösung in der im Set enthaltenen Flasche an, legen Sie den Schalldämpfer zerlegt oder unzerlegt ein und Sie erzielen ohne weiteren Aufwand nach 30 Minuten bis zwei Stunden das gewünschte Ergebnis.

FUSSELFREIES MIKROFASERTUCH 40 X 40 CM

Reinigen Sie zugängliche Stellen am Schalldämpfer nach der Entnahme aus der Fluna SDR Reinigungslösung mit dem im Set enthaltenen Mikrofasertuch. Das Tuch waschen Sie nach Gebrauch am besten bei 60 °C ohne Weichspüler in der Waschmaschine.

FLASCHE ZUR SCHALLDÄMPFERREINIGUNG

Die Flasche bzw. Hülle aus Kunststoff dient der Anwendung der Reinigungslösung, indem der Schalldämpfer darin eingelegt wird. Waschen Sie diese nach der Schalldämpferreinigung mit Wasser gründlich aus, trocknen Sie diese mit einem Tuch und lassen Sie die Hülle bis zur vollständigen Trocknung offen stehen.

Hinweis:

Reinigungshäufigkeit:

Es wird empfohlen, den Schalldämpfer nach etwa 50 bis maximal 200 Schuss zu reinigen, um seine Funktionalität und Langlebigkeit zu erhalten.

Materialverträglichkeit:

Testen Sie vor der ersten Anwendung die Reinigungslösung an einer unauffälligen Stelle des Schalldämpfers, um die Materialverträglichkeit sicherzustellen.

Pflege des Mikrofasertuchs:

Waschen Sie das Mikrofasertuch nach Gebrauch bei 60 °C in der Waschmaschine, ohne Weichspüler zu verwenden, um die Fasern nicht zu beschädigen.

Reinigung der PVC-Hülle:

Nach der Anwendung spülen Sie die PVC-Hülle gründlich mit Wasser aus, trocknen Sie sie mit einem Tuch ab und lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie lagern.

Anwendung:

Vorbereitung der Reinigungslösung:

Verdünnen Sie die Hälfte des Fluna SDR Reinigungskonzentrats (125 ml) in der mitgelieferten PVC-Hülle im Verhältnis 1:3 mit Wasser, um 500 ml Reinigungslösung zu erhalten.

Schalldämpfer vorbereiten:

Zerlegen Sie, wenn möglich, den Schalldämpfer gemäß den Herstelleranweisungen.

~~Reinigung:~~

Legen Sie den (zerlegten oder unzerlegten) Schalldämpfer vollständig in die vorbereitete Reinigungslösung in der PVC-Hülle ein.

Lassen Sie die Lösung je nach Verschmutzungsgrad zwischen 30 Minuten und 2 Stunden einwirken.

Schütteln Sie die Hülle gelegentlich leicht, um den Reinigungsprozess zu unterstützen.

Nach der Reinigung:

Artikelnr.: 114-50-4-074

21,90 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Franken Arms

Hauptstraße 36
96332 Pressig
Bayern

Telefon:

09265 - 30 70 901

Fax:

09265 - 30 73 002

E-Mail:

info@franken-arms.de

Webseite:

www.franken-arms.de

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller
Fluna Tec & Research GmbH
Dr. Hans Lechnerstraße 6
A-5071 Wals
Österreich
office@flunatec.com

EU verantwortliche Person
Fluna Tec & Research GmbH
Dr. Hans Lechnerstraße 6
A-5071 Wals
Österreich
office@flunatec.com